


Phasenwender

Der Phasenwender dient dazu, die Drehrichtung des Verbrauchers zu ändern.

Gehen Sie wie folgt vor:

1. Nehmen Sie einen passenden Schraubendreher und drücken Sie das Element zur Phasenwendung nach innen.
2. Drehen Sie das Element zur Phasenwendung um 180°, bis es einrastet.



|               |     |      |        |           |         |                                   |
|---------------|-----|------|--------|-----------|---------|-----------------------------------|
|               |     |      |        | Tag       | Name    | Bezeichnung                       |
|               |     |      | Bearb. | 12.2.2024 | Kritzer |                                   |
|               |     |      | Gep.   |           |         | 8540.1027                         |
| Ind. Änderung | Tag | Name |        |           |         | ZgNr. G:\SW\Ma\Ku\Intern\85401027 |
|               |     |      |        |           |         |                                   |