


Phasenwender

Der Phasenwender dient dazu, die Drehrichtung des Verbrauchers zu ändern.

Gehen Sie wie folgt vor:

1. Nehmen Sie einen passenden Schraubendreher und drücken Sie das Element zur Phasenwendung nach innen.
2. Drehen Sie das Element zur Phasenwendung um 180°, bis es einrastet.



Phasenwender



| | | | | | | |
|---------------|-----|------|--|-----------|---------|----------------------------------|
| | | | | Tag | Name | Bezeichnung |
| | | | Bearb. | 12.2.2024 | Kritzer | |
| | | | Gep. | | | 8540.1033 |
| Ind. Änderung | Tag | Name |  KLINGER BORN | | | ZgNr.G:\SW\Ma\Ku\Intern\85401033 |
| | | | | | | |